

## Czytnik administratora podłączany przez port USB

Czytnik podłączany do komputera przez USB ułatwia wpisywanie do programu numerów kart zbliżeniowych oraz pilotów radiowych.

Po położeniu karty na czytniku zapala się dioda LED potwierdzająca prawidłowe odczytanie kodu karty. Jeżeli wciśniemy w programie komputerowym klawisz *Czytaj* kod karty zostanie wpisany do programu

Czytnik DS-4 odczytuje:

- karty Unique 125kHz
- karty Mifare 13,56 MHz
- piloty radiowe z kodem dynamicznie zmiennym

Czytnik nie wymaga dodatkowego zasilacza ponieważ jest zasilany z portu USB komputera.



Oznaczenie:

<b>DS-4U</b>	czytnik kart Unique 125 kHz
<b>DS-4M</b>	czytnik kart Mifare 13,56 MHz
<b>DS-4R</b>	czytnik kodu pilotów radiowych
<b>DS-4UR</b>	czytnik kart Unique i pilotów
<b>DS-4MR</b>	czytnik kart Mifare i pilotów
<b>DS-4UMR</b>	czytnik uniwersalny