



W drzwiach powinien być zamontowany elektrozaczep. Rejestrator montowany jest wewnątrz pomieszczenia. Na zewnątrz można zamontować dodatkowy czytnik, który umożliwi otwieranie drzwi kartą. Aby zapewnić zgodność z przepisami pożarowymi drzwi od strony wewnętrznej powinny się otwierać po naciśnięciu klamki.



czytniki kart zamontowane na zewnątrz pomieszczenia



GS-262 - montaż natynkowy



GS-280 - montaż podtynkowy



