




sterownik GS-163




elektrozaczep





przełącznik




czytnik kart




holder






PODŁĄCZENIE STANDARDOWE




WYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW > 2,5 KW




STEROWANIE KLIMATYZACJĄ


klimatyzację można uruchomić gdy:


- karta jest włożona do holdera
- okna są zamknięte



STEROWANIE OGRZEWANIEM POKOJU







**w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytników oraz karta testowa, która otwiera wszystkie przejścia (system można sprawdzić bez podłączania komputera)**

## pozostałe przejścia sterowniki bez klawiatury

**sterowniki GS-260 mogą być podłączone do wszystkich 8 linii**